Spülfunktion (aktivieren/deaktivieren)

Geruchsabsaugung aktivieren/deaktivieren (optional)

Die Geruchsabsaugung kann per App oder per Fernbedienung aktiviert/deaktiviert werden. Dies ist jedoch ausschließlich in Verbindung mit DuraSystem® und Betätigungsplatte A2 möglich.

Geruchsabsaugung (aktivieren/deaktivieren)

7. Reinigung und Pflege

Reinigungsempfehlungen

⚠ WARNUNG **Gesundheitsschäden!**

> Schalten Sie SensoWash® aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen (⟶ Kapitel 5: SensoWash® ein-/ausschalten).
> Lassen Sie KEIN Wasser in das Gerät eindringen.

ACHTUNG **Beschädigung der Oberfläche durch falsche Reinigung.**

Scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen und/oder Kratzer verursachen. Falsche Reinigungsmittel können zu Verfärbungen führen.

> Benutzen Sie von Duravit empfohlene Reinigungsmittel (⟶ Tabelle: Reinigungsempfehlungen) und ein weiches Tuch.

Sprühnebel kann in kleinste Öffnungen und Spalten eindringen und die Oberfläche beschädigen.

> Sprühen Sie Sprühreinigungsmittel auf das Reinigungstuch und nicht direkt auf das Produkt.

Zu lange Reinigungsintervalle können zu harten Verschmutzungen führen.

> Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig, bzw. sofort, wenn diese verschmutzt ist.

Reinigungsempfehlungen			
Oberfläche	**Reinigungsmittel**	**Hilfsmittel**	**Reinigung**
Keramik (tägliche Reinigung)	saures Reinigungsmittel auf Basis von Essig- oder Zitronensäure (pH-Wert 1 – 4)	Tuch, Schwamm oder Bürste	> Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch. > Entfernen Sie stärkere Verschmutzungen mit warmem Wasser und einem empfohlenen Reinigungsmittel, das Sie auf Tuch/ Schwamm/Bürste geben. > Wischen Sie nebelfeucht nach, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. > Trocknen Sie die Oberfläche.
Keramik (hartnäckiger Schmutz)	Edelstahlreiniger, Autopolitur oder Ceranfeldreiniger	Tuch, Schwamm oder Bürste	
Duschstab und -kopf	mildes Reinigungsmittel (pH-Wert 7), salzsäure- und chloridfrei	Tuch, Schwamm oder Bürste	
Sitz und Deckel	mildes Reinigungsmittel (pH-Wert 7), salzsäure- und chloridfrei	weiches, feuchtes Tuch	
Abdeckung	mildes Reinigungsmittel (pH-Wert 7), salzsäure- und chloridfrei	weiches, feuchtes Tuch	
Fernbedienung	Wasser	weiches, feuchtes Tuch	

Tabelle: Reinigungsempfehlungen

Manueller Reinigungsmodus (Duschstab und -kopf)

Die manuelle Reinigung ist nur möglich, wenn der Sitzsensor nicht aktiviert ist.

> Aktivieren Sie den manuellen Reinigungsmodus per App, um den Duschstab für die manuelle Reinigung auszufahren.

Manueller Reinigungsmodus (Duschstab und -kopf)

Selbstreinigung (Duschstab und -kopf)

SensoWash® führt bei Aktivierung des Sitzsensors sowie vor und nach jedem Duschvorgang eine automatische Selbstreinigung des eingefahrenen Duschstabs durch.

> Aktivieren Sie die zusätzliche Selbstreinigung per App.

Selbstreinigung (Duschstab und -kopf)

Ferienmodus

Wenn Sie SensoWash® für zwei Wochen oder länger nicht verwenden, entleeren Sie das Gerät.

> Unterbrechen Sie die Wasserversorgung.
> Aktivieren Sie den Ferienmodus per App (⟶ App: Menü – Pflege – Ferienmodus 20).
> Unterbrechen Sie die Stromversorgung.
> Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung (⟶ Kapitel 5: Batterien wechseln).

Ferienmodus

Entkalkung

ACHTUNG **Funktionseinschränkung oder Produktschäden durch Verkalkung**

In Regionen mit hartem Wasser kann es zu Kalkbildung kommen, die die Leistung des Geräts beeinträchtigt.

> Überprüfen Sie die Wasserqualität in Ihrer Region. Bei einer Wasserhärte von ≥ 14 °dH (2,5 mmol/l) empfiehlt Duravit die Installation einer Wasserenthärtungsanlage.
> Entkalken Sie das Gerät regelmäßig (⟶ Tabelle: Entkalkungszyklen). Die App sendet eine automatische Erinnerung. Konfigurieren Sie die Entkalkungseinstellungen entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Region (⟶ App: Menü – Pflege – Entkalkung 20).
> Nur Original (Art.-Nr. # 1007250000) oder von Duravit freigegeben Entkalkungsmittel verwenden.

Wasserhärte		Entkalkungszyklus
weich	< 8,4 °dH (1,5 mmol/l)	halbjährlich
mittel	8,4 – 14 °dH (1,5 – 2,5 mmol/l)	halbjährlich
hart	> 14 °dH (2,5 mmol/l)	vierteljährlich

Tabelle: Entkalkungszyklen

Der Entkaltungsvorgang kann per App aktiviert werden.
> Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Entkalkung

8. Entsorgung

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf eine separate Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) hin. Elektro- und Elektronik-Altgeräte können gefährliche Substanzen enthalten. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im Restmüll. Führen Sie es einer speziellen Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) zu. Damit helfen Sie, Rohstoffe zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder von den für Sie zuständigen Behörden.
Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im Batterien vertreibenden Handel und in kommunalen Sammelstellen entsprechend gekennzeichnete Behälter zur Batterieentsorgung zur Verfügung.
Kinder dürfen nicht mit Kunststofftüten oder Verpackungsmaterial spielen, da eine Verletzungs- oder Erstickungsgefahr besteht. Lagern Sie solche Materialien an einem sicheren Ort oder entsorgen Sie sie auf umweltfreundliche Art und Weise. Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

9. Hilfe im Problemfall

Gehen Sie bei einer Störung zunächst wie folgt vor: Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein (⟶ Kapitel 5: SensoWash® ein-/ausschalten).
Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, nachdem Sie den nachfolgenden Anweisungen gefolgt sind, kontaktieren Sie help@duravit.com. Halten Sie Artikel- und Seriennummer bereit. Diese können Sie dem Etikett auf der Rückseite der Bedienungsanleitung oder der App entnehmen (⟶ App: Menü – Device Guide – Geräteverwaltung – Geräteinformation).